

WEIGH CONSOLE

"WEIGH CONSOLE": MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI



Software GRATUITO (se scaricato da Internet) che permette di monitorare le pesate eseguite su indicatori serie DFW, 3590, DGT, DGTQ, DGT60, CPW, TRS, TRI.

DESCRIZIONE


- Weigh Console è dotato di un'interfaccia che permette di visualizzare in modo chiaro ed immediato il peso presente sulla bilancia collegata e di archivarlo in una qualsiasi applicazione di Windows attiva; inoltre consente la lettura delle pesate memorizzate, sulle bilance con memoria per lista pesate integrata (ad es. DFWPM).

FUNZIONI PRINCIPALI

- Comunicazione attraverso porta COM (seriale o USB, anche con indirizzo 485) o tramite indirizzo TCP/IP.
- Avvio del programma esteso od iconizzato.
- Visualizzazione del peso "on-line" della bilancia collegata.
- Funzioni di Zero e Tara sulla bilancia collegata.
- Funzione di "Easy Windows data entry":
 - permette di scrivere il peso letto dalla bilancia direttamente nell'applicazione di Windows aperta (es. Excel, gestionali, applicativi di produzione, ecc...), alla pressione di un tasto, selezionabile;
 - per bilance omologate provviste di alibi memory (opzionale o di serie a seconda del modello), è possibile inserire oltre al peso anche l'ID di pesata;
 - il formato dei dati inseriti alla pressione del tasto può essere liberamente personalizzabile secondo esigenze.
- Funzione di "Lista pesate": consente la lettura delle pesate memorizzate, sulle bilance con memoria lista pesate integrata, con possibilità di salvataggio in formato "Excel" o *.csv.

REQUISITI MINIMI PC

- Pentium IV o equivalente - 256 Mb Ram.
- 200 MB di Spazio libero su disco.
- Sistema operativo Windows 10.
- Internet Explorer 6.0 SP1 o superiore.
- Monitor con risoluzione minima 800x600, 256 colori.
- Una porta seriale RS232 o USB (per indicatori dotati di porta USB).




The screenshot shows a window titled "Weigh List" with a table containing 8 rows of data. The columns are labeled RECORD, SCALE, DATE TIME, GROSS, TARE, NET, and UM. The first 6 rows show individual measurements with a gross weight of 1002 kg and a net weight of 1002 kg. The 7th row is a summary (SUM) with a gross weight of 6001 kg and a net weight of 6001 kg. The 8th row is another summary (SUM) with the same values. Below the table are four buttons: "Get List", "Delete List", "Save List", and "Close".

RECORD	SCALE	DATE TIME	GROSS	TARE	NET	UM
1	1	13/06/10 09:30	1002	0	1002	kg
2	1	13/06/10 09:30	1002	0	1002	kg
3	1	13/06/10 09:30	1002	0	1002	kg
4	1	13/06/10 09:30	1001	0	1001	kg
5	1	13/06/10 09:30	1001	0	1001	kg
6	1	13/06/10 09:30	1001	0	1001	kg
7	SUM	13/06/10 09:30	6001	0	6001	kg
8	SUM	13/06/10 09:30	6001	0	6001	kg


Lettura lista pesate con possibilità di salvataggio in formato "Excel" o *.csv.

PARTICOLARE 1



Ricezione del peso su applicazione "Blocco note", ad esempio con tasto F2.

PARTICOLARE 2



Ricezione del peso su applicazione "Excel", ad esempio con tasto F2.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE